



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LOOK IV



I. CẢNH BÁO

- Giữ các đối tượng sau đây ra khỏi tầm với của trẻ em : vật liệu đóng gói , các bộ phận có cạnh sắc.
- Tất cả những người sử dụng thiết bị này phải quen với hoạt động của thiết bị, và họ phải được hướng dẫn để hiểu biết những nguy cơ phát sinh từ quá trình sử dụng thiết bị này .
- Không bao giờ cho phép trẻ em sử dụng thiết bị hoặc chơi gần thiết bị mà không có sự giám sát.
- Thiết bị này không được thiết kế để được sử dụng bởi những người (bao gồm cả trẻ em) bị hạn chế về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và / hoặc kiến thức , trừ khi họ được giám sát bởi một người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ và đã nhận được hướng dẫn sử dụng thiết bị từ người giám sát này.
- Chỉ sử dụng thiết bị này nếu nó đang trong tình trạng không bị lỗi.
- Không bao giờ tự mình cố gắng sửa chữa thiết bị. Nếu cần thiết phải sửa chữa, chỉ nên liên hệ với Melitta® Service Hotline.
- Không thực hiện bất kỳ thay đổi trong hoặc trên thiết bị, các thành phần hoặc trên các phụ kiện của nhà cung cấp.
- Không nhúng thiết bị vào nước .
- Không bao giờ chạm vào thiết bị bằng bàn tay hoặc bàn chân ướt .
- Không bao giờ chạm vào bề mặt nóng của thiết bị.
- Không chạm vào bên trong của thiết bị khi nó đang hoạt động.
- Không bao giờ mở nắp ngay trong khi hoạt động , trừ khi bạn được yêu cầu làm như vậy theo các hướng dẫn sử dụng.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng nhà và trong các vị trí tương tự , chẳng hạn như : bếp, trong các cửa hàng , văn phòng và khu thương mại khác; tại các cơ sở nông nghiệp; các khách sạn , nhà nghỉ và các cơ sở nhà ở khác....


II. MÔ TẢ THIẾT BỊ



- A** CÔNG TẮC NGUỒN
- B** NẮP CHỨA BÌNH NƯỚC
- C** VẠCH HIỂN THỊ MỨC NƯỚC
- D** TAY NẮM MỞ KHAY LỌC CÀ PHÊ
- E** NÚT CHỌN CHẾ ĐỘ LƯU GIỮ HƯƠNG CÀ PHÊ
- F** VỊ TRÍ CÀ PHÊ NHỎ GIỌT

1. Trước khi sử dụng

Phải đảm bảo máy sử dụng đúng nguồn điện như nhà sản xuất đã yêu cầu. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng bên dưới trước khi dùng để đảm bảo máy hoạt động hoàn hảo nhất



2. Pha cà phê

- Kết nối nguồn điện vào máy pha cà phê
- Mở nắp bình nước (2)



- Châm nước vào bình chứa với mức nước được hiển thị trên bình (3) và tuy vào định lượng mong muốn để châm nước cho phù hợp.
- Đóng nắp bình nước và đặt bình thủy tinh chứa cà phê bên dưới máy.





- Mở ngăn chứa giấy lọc và cà phê qua bên trái (4).
- Đặt giấy lọc Melitta 1x4 vào ngăn chứa (5) dùng tay ấn nhẹ cho giấy lọc vừa sát vào ngăn chứa.
- Cho cà phê bột vào giấy lọc. Lượng cà phê bột tùy thuộc vào sở thích cà phê của mỗi người. Melitta đề xuất 6g cà phê bột cho 1 ly lớn
- Đóng ngăn chứa lại về phía bên phải khi nghe tiếng "click" là ngăn chứa đã được đóng chặt.
- Với chức năng "Aroma Selector" (6) bạn có thể điều chỉnh nút xoay để cảm nhận sự khác biệt trên mỗi ly.
- Bật nút nguồn trên máy (7). Quá trình chiết xuất cà phê bắt đầu.
- Sau khi chiết xuất xong cà phê máy sẽ giữ nóng bình cà phê và tự động đặt sau 40 phút. Nhằm tránh những sự cố về điện bạn có thể tắt máy bất kỳ lúc nào mà không cần phải đợi máy tự động tắt.
- Khi tháo bình chứa cà phê ra (8) máy sẽ ngưng nhỏ giọt.
- Máy sử dụng giấy lọc Melitta 1x4 nên có thể dễ dàng thay thế cho lần pha tiếp theo.

3. Vệ sinh và bảo dưỡng

Sau mỗi lần pha cà phê cần vệ sinh bình thủy tinh chứa cà phê, ngăn chứa giấy lọc bằng nước ấm và khăn mềm.





Cubes Asia Co., Ltd

Phòng 102, Tòa nhà Kim Đô, 123 Lê Lợi, P.
Bến Thành, Q.1. Tp. HCM

www.cubes-asia.com - info@cubes-asia.com