



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## AROMABOY



## I. HƯỚNG DẪN AN TOÀN CHUNG

- Giữ các đối tượng sau đây ra khỏi tầm với của trẻ em: vật liệu đóng gói, các bộ phận có cạnh sắc.
- Tất cả những người sử dụng thiết bị này phải quen với hoạt động của thiết bị, và họ phải được hướng dẫn để hiểu biết những nguy cơ phát sinh từ quá trình sử dụng thiết bị này.
- Không bao giờ cho phép trẻ em sử dụng thiết bị hoặc chơi gần thiết bị mà không có sự giám sát.
- Thiết bị này không được thiết kế để được sử dụng bởi những người (bao gồm cả trẻ em) bị hạn chế về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và / hoặc kiến thức, trừ khi họ được giám sát bởi một người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ và đã nhận được hướng dẫn sử dụng thiết bị từ người giám sát này.
- Chỉ sử dụng thiết bị này nếu nó đang trong tình trạng không bị lỗi.
- Không bao giờ tự mình cố gắng sửa chữa thiết bị. Nếu cần thiết phải sửa chữa, chỉ nên liên hệ với Melitta® Service Hotline.
- Không thực hiện bất kỳ thay đổi trong hoặc trên thiết bị, các thành phần hoặc trên các phụ kiện của nhà cung cấp.
- Không nhúng thiết bị vào nước.
- Không bao giờ chạm vào thiết bị bằng bàn tay hoặc bàn chân ướt.
- Không bao giờ chạm vào bề mặt nóng của thiết bị.
- Không chạm vào bên trong của thiết bị khi nó đang hoạt động.
- Không bao giờ mở nắp ngay trong khi hoạt động, trừ khi bạn được yêu cầu làm như vậy theo các hướng dẫn sử dụng.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng tại nhà và trong các vị trí tương tự, chẳng hạn như: bếp, trong các cửa hàng, văn phòng và khu thương mại khác; tại các cơ sở nông nghiệp; các khách sạn, nhà nghỉ và các cơ sở nhà ở khác...

## II. MÔ TẢ THIẾT BỊ



- 1 – Nắp đậy bình nước
- 2 – Bình chứa nước
- 3 – Công tắc nguồn
- 4 – Phin lọc cà phê
- 5 – Bình chứa cà phê thành phẩm

## III. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Phải đảm bảo máy sử dụng đúng nguồn điện như nhà sản xuất đã yêu cầu. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng bên dưới trước khi dùng để đảm bảo máy hoạt động hoàn hảo nhất.

## IV. PHA CÀ PHÊ

- Máy pha cà phê Aromaboy sử dụng giấy lọc loại 100 (type 100)
- Kết nối nguồn điện vào máy pha cà phê (1).

- Mở nắp bình nước (2). Cho nước vào bình theo mức mong muốn. Mỗi vạch trên bình chứa nước tương ứng với một tách cà phê 125ml. Dung tích lớn nhất của bình nước là bằng 2.5 tách. Đóng bình chứa nước lại
- Đặt phin lọc trên bình chứa cà phê thành phẩm.
- Cho phin lọc giấy loại 100 vào trong phin lọc đúng cách như hình (3).
- Cho cà phê bột vào trong phin, chúng tôi đề nghị 6g cà phê cho một tách lớn.
- Cho phin lọc và bình chứa vào bên trong máy như hình (4).
- Bật nút nguồn (5). Đèn nguồn sáng lên và máy bắt đầu pha cà phê.
- Sau khi pha chế cà phê, máy vẫn tiếp tục giữ ấm và sẽ tự động tắt sau 40 phút



## VI. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Sau mỗi lần pha cà phê cần vệ sinh bình thủy tinh chứa cà phê, ngăn chứa giấy lọc bằng nước ấm và khăn mềm.