


ANIMO


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EXCELSO T





Mô tả thiết bị

1. Hộc chứa nước
2. Công tắc hoạt động
3. Phễu lọc chứa cà phê bột
4. Bình chứa cà phê
5. Sàn đặt bình chứa



- A. Đèn báo hoạt động
- C. Công tắc nguồn


Cảnh báo !

- Giữ các đối tượng sau đây ra khỏi tầm với của trẻ em : vật liệu đóng gói , các bộ phận có cạnh sắc.
- Tất cả những người sử dụng thiết bị này phải quen với hoạt động của thiết bị, và họ phải được hướng dẫn để hiểu biết những nguy cơ phát sinh từ quá trình sử dụng thiết bị này .
- Không bao giờ cho phép trẻ em sử dụng thiết bị hoặc chơi gần thiết bị mà không có sự giám sát.
- Thiết bị này không được thiết kế để được sử dụng bởi những người (bao gồm cả trẻ em) bị hạn chế về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và / hoặc kiến thức , trừ khi họ được giám sát bởi một người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ và đã nhận được hướng dẫn sử dụng thiết bị từ người giám sát này.
- Chỉ sử dụng thiết bị này nếu nó đang trong tình trạng không bị lỗi.
- Không bao giờ tự mình cố gắng sửa chữa thiết bị. Nếu cần thiết phải sửa chữa, chỉ nên liên hệ với Animo® Service Hotline.
- Không thực hiện bất kỳ thay đổi trong hoặc trên thiết bị , các thành phần hoặc trên các phụ kiện của nhà cung cấp.
- Không nhúng thiết bị vào nước .
- Không bao giờ chạm vào thiết bị bằng bàn tay hoặc bàn chân ướt .
- Không bao giờ chạm vào bề mặt nóng của thiết bị.
- Không chạm vào bên trong của thiết bị khi nó đang hoạt động.
- Không bao giờ mở nắp ngay trong khi hoạt động , trừ khi bạn được yêu cầu làm như vậy theo các hướng dẫn sử dụng.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng nhà và trong các vị trí tương tự, chẳng hạn như: bếp, trong các cửa hàng, văn phòng và khu thương mại khác; tại các cơ sở nông nghiệp; các khách sạn, nhà nghỉ và các cơ sở nhà ở khác....

1. Sử dụng lần đầu tiên

Phải đảm bảo máy sử dụng đúng nguồn điện như nhà sản xuất đã yêu cầu. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng bên dưới trước khi dùng để đảm bảo máy hoạt động hoàn hảo nhất

- Lắp phễu lọc vào máy pha cà phê (không chứa cà phê).
- Cho vào hộc chứa nước 1 bình chứa nước lạnh, đặt bình chứa trống vào bên dưới phễu lọc (có nắp đậy).
- Chờ 3 phút để bộ phận đun có thể đẩy hết hơi ra ngoài.
- Cấp nguồn cho máy và bật công tắc hoạt động



- Đèn báo hoạt động sẽ sáng cho tới khi máy chạy xong. Khi đèn tắt và hộc chứa hết nước. Máy sẵn sàng sử dụng

2. Pha cà phê

Jug	Glas	Thermos
Capacity	1,8 litre	2 litre
Coffee	65-90 gram	70-100 gram

- Kết nối nguồn điện vào máy pha cà phê
- Đặt 1 lượng cà phê bột như ý vào giấy lọc (90/250). Có thể tham khảo bảng trên. Lắp phễu lọc vào lại máy.
- Cho vào hộc chứa nước 1 bình chứa nước lạnh, đặt bình chứa trống vào bên dưới phễu lọc (có nắp đậy). *Chú ý:* Cho vào hộc chứa ít nhất là $\frac{1}{2}$ bình nước nếu không máy sẽ không hoạt động.
- Bật công tắc nguồn.
- Đèn hoạt động sẽ sáng, quá trình pha chế cà phê bắt đầu.
- Khi đèn báo tắt, quá trình rót nước nóng sẽ kết thúc. Trong vòng 1 phút, tất cả cà phê sẽ được chiết xuất hết xuống bình chứa.
- Đã có thể sử dụng cà phê trong bình chứa.
- Khi giấy lọc trong phễu được thay mới, có thể sử dụng máy cho lần tiếp theo.